

# גוף תאורה אלון פרו פאנל 595x595mm LED





ללא ריצוד

פיזור אנרגיה אורית אחורית


לא מצהיב

## יתרונות

- + תקן פוטוביולוגי 62471/62778-RG O
- + **פיזור אנרגיה אורית אחורית - BACK LIGHT**
- + מבנה אלומיניום עם מוליכות חום מצויינת
- + מערכת לדים המתקדמת בעולם + עדשות PMMA
- + דרייבר איכותי **pulse**
- + מצב התקנה שקוע תקרה
- + פתרון להרחבה ל- 60.5x60.5
- + פיזור אור מושלם
- + לא מצהיב | ללא ריצוד
- + **100lm/w**
- + CRI-80
- + מאושר פיקוד העורף



40W			הספק (w)
3000	4000	6500	גוון הארה (K)
4000	4000	4000	עוצמת הארה (Lm)
48			כמות לדים
595x595x32			מידות (W x L x H mm)



## כללי:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד. אסור בהחלט להתקין את גוף התאורה באזורים בהם יקבל רטיבות ובאזור בו עלולה להתפתח טמפי גבוהה. משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בתאם לתקנים: ת"י-1924 תקרות גבס ו-ת"י 5103 תקרות תלויות.



**אין לכסות גוף תאורה זה בחומר מבודד!**

## הוראות התקנה:

- החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל:
1. נתק זרם חשמל.
  2. קבע את המקום המיועד להתקנת גוף התאורה, בהתאם למידות. חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון, החיבור יבוצע בעזרת מחבר מודולרי המתאים לכלל תלת גידי מסוג KLT בעל קוטר חיצוני בין 7-12 מ"מ.
  3. הכנס גוף התאורה אל הפתח שבתקרה.
  4. מקם גוף התאורה על הפרופילים של תקרה שקועה.
  5. וודא עיגון ג'ת לתקרה מבנית או קונסטרוקציה.

**\*5007**

סניפים בכריסה ארצית: חולון | קיסריה | אשדוד | השרון (פ"ת) | רחובות | חיפה | אור יהודה | ירושלים | הרצליה | עפולה | באר שבע | תל אביב



# גוף תאורה אלון פרו פאנל 595x595mm LED



ללא ריצוד

פיזור אנרגיה  
אורית אחורית

לא מצהיב

### \* האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:

- אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך או בהתאם להנחיות.
- 3 שנות אחריות בהתאם להצגת חשבונית הרכישה.
- כפוף להנחיות יצרן וכפוף להנחיות התקנה ואזהרות השימוש.
- האחריות לא חלה על גוף תאורה שנעשה בו שינוי וטופל לא ע"י נציגנו.
- אחריות זו אינה מכסה שבר ושימוש לקוי.
- האחריות לגוף תאורה הינה בשערי סניפי חשמל ישיר.
- בכל מקרה היצרן/יבואן לא יהיה אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בטקס שיגרם ו/או בכל עילה אחרת לכל טקס וכגיעה שתגרם ישירה ועקיפה לרבות מניעת רווח.
- **ג"ת זה אינו מיועד לפרקי הדלקה ארוכים. אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות.**
- **עד 4400 שעות עבודה בשנה.**
- כפוף לכתב האחריות הכללי של חשמל ישיר, רשת שיווק למוצרי חשמל.

### ניקוי:

הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה. אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל בזמן ניקוי או כל טיפול אחר בגוף התאורה.

### אזהרה:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/תקנים להתקנת גופי תאורה. חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה. בכל מצב אין לפתוח או לפרק את גוף התאורה או הצמודים אליו.



\*5007

סניפים בכריסה ארצית: חולון | קיסריה | אשדוד | השרון (פ"ת) | רחובות | חיפה | אור יהודה | ירושלים | הרצליה | עפולה | באר שבע | תל אביב

