

100W	150W	200W	הספק (w)
4000 5700	4000 5700	4000 5700	גוון הארה (k)
13,000	19,500	26,000	עוצמת הארה (Lm)
176	253	341	כמות לדים
700	700	700	זרם (mA)
PF > 0,95	PF > 0,95	PF > 0,95	PF
645x86x104	955x86x104	1260x86x104	מידות (LxWxH mm)
2.1	2.5	3.5	משקל (ק"ג)




A20N 30X80°



המלצת מרחק להתקנת כבלי התקנה:




פריט	מידות
100W	645±5mm
150W	955±5mm
200W	1260±5mm



התקנת ג'ת בעזרת מיתלים (מסופק באריזה)


+ החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל:
+ נתק זרם חשמל.
+ קבע את המקום המיועד להתקנת גוף התאורה, בהתאם למידות.
+ חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון.
+ וודא עיגון ג'ת לתקרה מבנית או קונסטרוקציה.

חובה לעגן ג'ת זה לתקרה קונסטרוקטיבית ולאחר אישור מהנדס לנקודת העיגון.



התקנת ג'ת על קיר/תקרה ע"י אביזר יעודי (נמכר בנפרד)

1. קבע את בסיס האביזר לבסיס ג'ת.
2. הדק וודא יציבות
3. חבר את זרוע האביזר
4. הדק בהתאם לזווית הרצויה



סניכים בפריסה ארצית:

* 5007

חולון | קיסריה | אשדוד | השרון (פ"ת) | רחובות | חיפה | אור יהודה | ירושלים | הרצליה | עפולה | באר שבע | תל אביב
הוד השרון | קרית גת | נהריה | בית שמש | אשקלון



כללי:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית. חובה לקרוא את הוראות ההתקנה בטרם ההתקנה קריאת ההוראות הוא חלק מתהליך ההתקנה והן מכילות הנחיות חשובות וברורות.

שימושים:

תעשייה, בתי מלכה, מחסנים, מרכזי קניות. המוצר מוגן בפני מים ואבק בהתאם לסימון.

ניקוי:

יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי כגון אלכוהול דטרגנטים או כימיקלים שונים.

אזהרה:

חיבור והתקנה יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/תקנים להתקנת גופי תאורה. חובה לבדוק ניתוק זרם לפני ביצוע ההתקנה / טיפול בג"ת. כל בדיקה של ג"ת תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך. יש להתקין ג"ת זה באזור מאוורר היטב. במידה וכבלי הזינה פגומים, יש לנתק מיידית את החשמל המזין את ג"ת, ויש להחליף את ג"ת, החלפת גוף התאורה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.

אין לתקן כבל פגום.

אין לפתוח או לפרק את ג"ת או הנלווים אליו. אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך הג"ת. במידה וג"ת מעלה עשן או פולט ריחות יש לנתק מיידית את החשמל. אין לגעת בג"ת בזמן שהוא מחובר לחשמל. לג"ת זה אין נורות תחלופיות, אין לנסות לפתוח ולהחליף את חלקי המאור, ברגע שג"ת מגיע לסוף חייו יש להחליפו בג"ת חדש.

אין לכסות את ג"ת ואין להתקינו בקרבת חומרים דליקים ומתלקחים. בכל מקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בג"ת.

אין להביט בגוף התאורה בזמן פעולתו

יש לוודא אישור ע"י מהנדס שנקודת העיגון של ג"ת מתאימה לשאת משקל זה.

* האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:

- אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך או בהתאם להנחיות.
- 5 שנות אחריות בהתאם להצגת חשבונית הרכישה.
- כפוף להנחיות יצרן וכפוף להנחיות התקנה ואזהרות השימוש.
- האחריות לא חלה על גוף תאורה שנעשה בו שינוי וטופל לא ע"י נציגנו.
- אחריות זו אינה מכסה שבר ושימוש לקוי.
- האחריות לגוף תאורה הינה בשערי סניפי חשמל ישיר.
- בכל מקרה היצרן/יבואן לא יהיה אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בנזק שיגרם ו/או בכל עילה אחרת לכל נזק ופגיעה שתגרם ישירה ועקיפה לרבות מניעת רווח.
- **ג"ת זה אינו מיועד לפרקי הדלקה ארוכים. אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות.**
- **עד 4400 שעות עבודה בשנה.**
- כפוף לכתב האחריות הכללי של חשמל ישיר, רשת שיווק למוצרי חשמל.

